


「ポリスカムシリーズ、HSシリーズ、SPX-450、GUMSHOT 5」日時設定方法

Windows Vista/7/8の場合

以下手順に沿って、お使いのビデオカメラの日時設定を行ってください。





①パソコンのデスクトップ上で右クリックを押し、「新規作成」から「テキストドキュメント」へ進みます。テキストドキュメントをクリックしてください。





②パソコンのデスクトップ上に「新しいテキストドキュメント」が作成されます。クリックして開いてください。

③クリックしますと、左写真の様にウィンドウが開きます。ここに日時情報を打ち込んで行きます。



④西暦、月、日、スペース、時、分、秒を打ち込みます。必ず半角英数で入力してください。左の写真が日時情報を打ち込んだものです。必ず「日」と「時」の間にスペースを入れてください。このデータを後でmicroSDにコピーし、日時設定をするビデオカメラに入れる必要があります。それまでにかかる所要時間を考え、2分ほど進んだ時刻を打ち込んでください。



⑤日時情報を打ち込んだら、コマンドタブの「ファイル」から「名前を付けて保存」へ進み、クリックします。



⑥ファイル名を「settime.txt」と打ち込んでください。

※デスクトップ上で拡張子が表示されている場合は、「settime」のみで構いません


⑦最後に「保存」をクリックします。保存場所はデスクトップにしてください。



⑧デスクトップに「settime」のアイコンが表示されていることを確認してください。

⑨次にmicroSDカードをパソコンに挿入してください。パソコンにmicroSDカードスロットが無い場合は、microSDアダプターを使用して、パソコンに挿入してください。

デスクトップ上の「settime」アイコンを、ドラッグ・アンド・ドロップして、microSDカードのディレクトリにコピーします（一番上の階層/左写真参照）。



⑩ settimeをコピーしたmicroSDカードをパソコンから取り出します。そのmicroSDカードをお使いのビデオカメラへ挿入し、電源を入れます。これで時間設定は完了です。そのまま、少し録画してから電源を切ってください。（左写真：PC-300G）

⑪ 最後に、実際の映像を録画し、日時設定が反映されているか確認をします。microSDカードを取り出しパソコンへ挿入します。パソコンの動画再生ソフトで再生し、動画上の日時が設定した日時と同じか確認してください。（左写真：PC-300Gにて撮影）

